

Sterownik ESP - RZX wewnętrzny / Indoor Controller



| Nazwa | kod | wymiary |
|--------------------------|-----|--|
| ESP-RZX 4i wewnętrzny | S4W | szerokość: 16,9 cm wysokość: 15 cm głębokość: 3,9 cm |
| ESP-RZX 6i wewnętrzny | S6W | szerokość: 16,9 cm wysokość: 15 cm głębokość: 3,9 cm |
| ESP-RZX 8i wewnętrzny | S8W | szerokość: 16,9 cm wysokość: 15 cm głębokość: 3,9 cm |

- ▶ współpraca z zaworami elektromagnetycznymi 24 V AC
- ▶ możliwość niezależnego zaprogramowania sekcji
- ▶ możliwość ustawienia nawadniania według dni tygodnia, dni nieparzystych
- ▶ praca zaworu od 1 do 199 minut dni parzystych
- ▶ możliwość ręcznego uruchamiania sekcji i programu
- ▶ przyłączy do czujnika deszczu
- ▶ 2 baterie typu AAA potrzebne do podtrzymania daty i godziny
- ▶ wyjście: 24 V AC 650mA
- ▶ wejście: 230 V AC +/- 10%, 50 Hz
- ▶ wymaga tylko dwóch śrub mocujących